







NACHSCHMIEREN DER SACHS-FREILAUFNABEN

Schmiermittel

Bestell-Nr.	Typ	Bezeichnung	Verpackung
0369 135 100	A	SACHS-Spezialfett	Tube à 35 g
0369 135 101	A	SACHS-Spezialfett	2 Tuben à 250 g
Nicht im Lieferprogramm :			
—	B	Fahrradöl – handelsüblich	

Dokumentation
Fahrradscheune
Jens Hansen

www.scheunenfun.de

Schmierstelle	Nabe, Typ	Nabe, Typ							
		TORPEDO TORPEDO-JET TORPEDO-KOMET	TORPEDO DUOMATIC R 2110 TORPEDO AUTOMATIC A 2110	TORPEDO 3-GANG-NABEN Typ H 3111, Typ 515	TORPEDO PENTASPORT 5-Gang-Nabe, Typ H 5111	TORPEDO 3-GANG-NABEN Typ H 3102, Typ H 3120, Typ 415	SACHS-ORBIT	SACHS-GALAXIE	TROMMELBREMSNABEN Typenreihe 3000, Typenreihe 5000
Achse (Gleitlager- stellen)		A	A	A	A	A	A	—	—
Kugelhalter		A	A	A	A	A	A	A	A
Brems- mantel		A*)	A*)	A*)	A*)	—	—	—	—
Friktions- feder(n)		—	A	A	A	—	—	—	—
Planetenrad- träger, Flach- gewinde und Planetenräder		—	A	A	A	A	A	—	—
übrige bewegliche Teile		B	B	B	B	B	B	B	—

*) Bremsmantel außen gleichmäßig bestreichen. Fettvorrat innen an den Haltenasen (Eingangsnaben) bzw. in die ringförmige Hebelkonus-Aussparung (Mehrgangsnaben) einbringen.

Hinweis:

Sperrklinken, Antriebs- und Bremskonuswalzen dürfen nicht gefettet werden.